PY00-29172-DM10-02 2-01 C10-005

付属ソフトについて

本紙では、本製品に付属している各ソフトウェアの概要、インストール方法、お問い合わせ先について説明しています。マニュアルとあわせて、本紙もお読みください。

B's Recorder GOLD BASIC / B's CLiP

● 概要

B' s Recorder GOLD BASIC は、DVD・CD ライティングソフトです。DVD-R/RW(DVD+R/RW)やCD-R/RW へのデータの保存、音楽CD の作成、DVD やCD のバックアップなどができます。

B' s CLiP は、パケットライティングソフトです。フロッピーディスクやMO のように、ファイル単位でのデータの書き込む際に使用します。

● インストール方法

簡単セットアップのメニュー(本製品に付属しているCD をパソコンにセットすると起動)からインストールします。また、インストール途中でシリアル番号を入力する画面がありますので、下記の番号を入力してください。

シリアル番号

B' s Recorder GOLD BASIC ：
B' s CLiP ：

● 使いかた

ソフトウェアのインストール後、電子マニュアルを参照してください。電子マニュアルは、以下の手順で起動できます。

B' s Recorder GOLD BASIC ：[スタート]-[(すべての)プログラム]-[B.H.A]-[B's Recorder GOLD BASIC]-[DOC]-[ユーザーズマニュアル]を選択します。

B' s CLiP ：[スタート]-[(すべての)プログラム]-[B.H.A]-[B's CLiP]-[ユーザーズマニュアル]を選択します。

● お問い合わせ先

株式会社バッファローでは、付属ソフトに関するお問い合わせは承っておりません。あらかじめご了承ください。

お問い合わせ先	株式会社 ビー・エイチ・エー サポートセンター
インターネット	http://www.bha.co.jp/support/index.html
電　話	06-4861-8234
受付時間	月～土 10:00 ～ 17:00(夏季・年末年始・特定休業日・祝祭日を除く)
FAX	06-6378-3336
ユーザー登録	ユーザー登録ページ http://cgib.bha.co.jp/

Sonic MyDVD / Sonic CinePlayer

● 概要

Sonic MyDVD は、オーサリングソフトです。DV キャプチャーからオーサリング、DVD ビデオの作成ができます。またカット編集などの簡単な動画編集もできます。

Sonic CinePlayer は、プレーヤーソフトです。DVD ビデオやビデオCD の再生ができます。

● インストール方法

インストールは、簡単セットアップのメニュー(本製品に付属しているCDをパソコンにセットすると起動)から行います。

※Windows98 では **Sonic MyDVD** と **Sonic CinePlayer** を使用することはできません(簡単セットアップのメニューに表示されません)。

● 使いかた

ソフトウェアのインストール後、ヘルプを参照してください。ヘルプは、以下の手順で起動できます。

Sonic MyDVD ：[スタート]-[(すべての)プログラム]-[Sonic]-[MyDVD LE]-[MyDVD LE の起動]を選択してMyDVD を起動した後、[ヘルプ]ボタン(?)をクリックしてください。

Sonic CinePlayer ：[スタート]-[(すべての)プログラム]-[Sonic]-[CinePlayer]-[CinePlayerの起動]を選択してCinePlayerを起動した後、画面上で右クリックし、[ヘルプ]-[CinePlayer ヘルプ]を選択してください。

● お問い合わせ先

株式会社バッファローでは、付属ソフトに関するお問い合わせは承っておりません。あらかじめご了承ください。

お問い合わせ先	ソニック・ソルーションズ サポートセンター
インターネット	http://www.sonicjapan.co.jp/support/
電　話	03-5232-5065
受付時間	月～金 10:00 ～ 12:00、13:00 ～ 17:00(土日、祝祭日、年末年始を除く)
E-mail	以下のソニックサポートホームページのメールフォームをご利用ください。 http://www.sonicjapan.co.jp/support/
ユーザー登録	MyDVD/CinePlayer 登録ページ http://www.sonicjapan.co.jp/register/register.html ※製品に添付されている、はがきからもユーザー登録できます。

Adobe Photoshop Album 2.0 Mini

フォトショップ アルバム ミニ

●概要 デジタルカメラなどから取り込んだデータを補正したり、整理することができます。

●インストール方法 インストールは、簡単セットアップのメニュー(本製品に付属しているCD をパソコンにセットすると起動)から行います。
※Windows98SE/98 では Photoshop Album Mini を使用することはできません(簡単セットアップのメニューに表示されません)。

●使いかた ソフトウェアのインストール後、ヘルプを参照してください。ヘルプは、以下の手順で起動できます。[スタート]-[(すべての)プログラム]-[Adobe Photoshop Album Mini]を選択します。Photoshop Album Mini 起動後、メニューから[ヘルプ]-[Adobe Photoshop Album Mini ヘルプ]を選択してください。

●お問い合わせ先 株式会社バッファローでは、付属ソフトに関するお問い合わせは承っておりません。あらかじめご了承ください。

アドビシステムズ カスタマーインフォメーションセンター
電話：03-5350-0407 ※製品概要や機能説明、アップグレード方法や価格のみの窓口です。
月～金 9:30 ～ 17:30(土日、祝祭日、Adobe 社定休日除く)
電話窓口のご利用方法については http://support.adobe.co.jp/faq/faq/qadoc.sv?2182+001 をご確認ください。
※Photoshop Album 2.0 フル版へアップグレード購入後、製品に添付されている無償サポート(ファーストコールから 90 日間)をご利用いただけます。

インターネット http://www.adobe.co.jp/suppot/products/photoshopalbum.html
Photoshop Album のサポート web サイト(サポートデータベース)

DVD ビデオの作成手順について

ここでは、本製品に付属しているソフトウェアを使って、DVD ビデオを作成する際の手順の概略を説明しています。

メモ ご使用になる機器やお客様の環境によって多少手順がことなることがあります。あらかじめご了承ください。

撮影
元となるデータをDV カメラで撮影します。

↓

キャプチャ
MyDVD を使って、撮影した映像をパソコンへ取り込みます。

データ
DVD ビデオにしたい動画ファイル(AVI、MPG)、静止画ファイル(JPG、BMP)、音声ファイル(WAV、MP3)が既にあるとき

↓

編集 オーサリング
カット編集や映像に文字や音楽などを入れたい場合は、**MyDVD** を使って編集します。
MyDVD を使って、DVD メニュー画面にタイトルや音楽などを入れます。

WindowsMe/98SE をお使いの場合、MyDVD で基本的な編集(カット編集など)をすることはできますが、トラディション追加、フィルター加工、テキスト挿入など高度な編集はできません(WindowsXP/2000 ではできます)。高度な編集をしたいときは、下記のソニック・ソルーションズのホームページから動画編集ソフト **ShowBiz** をダウンロード(無償)してください。

↓

書き込み
MyDVD を使って、DVD メディアに書き込みます。
これでオリジナルDVD ビデオの完成です。

↓

再生
CinePlayer で再生します(パソコンで再生する場合)。

困ったときのお問い合わせ先について

付属ソフトについてのご質問は、各ソフトウェアメーカにお問い合わせください。

メモ 株式会社バッファローでは、付属ソフトに関するお問い合わせは承っておりません。あらかじめご了承ください。

付属ソフトに関するお問い合わせについて

【お問い合わせの内容の例】
- ●ソフトウェアの使い方が分からない(書き込みかた、再生のしかた、オーサリング方法、設定方法)
- ●ソフトウェアのインストールができない。起動しない。正常に動作にしない。
- ●ソフトウェアのシリアル番号をなくしてしまった。
- ●ソフトウェアのヘルプやマニュアルの手順で使用できない。
- ●メディアの書き込み時、読み出し時にエラーメッセージ(競合など)が表示される。
- ●ソフトウェアの仕様を知りたい。

▼

各ソフトウェアのヘルプやマニュアル、ホームページ(Q&A)をよく読み、再度設定または手順を確認してください。それでも解決しないときは、本紙に記載の各ソフトウェアメーカにお問い合わせください。

ドライブ本体に関するお問い合わせについて

【お問い合わせの内容の例】
- ●簡単セットアップが正しく動作しない(簡単セットアップからのインストールができない)。
- ●ドライブ本体がパソコンに認識されない(マイコンピュータにドライブのアイコンが追加されない)。

▼

付属のマニュアル(「はじめにお読みください」または「ユーザーズマニュアル」)をよく読み、再度設定または手順を確認してください。それでも解決しないときは、別紙「はじめにお読みください」に記載の株式会社バッファローサポートセンターにお問い合わせください。